



# EhserCLEAN DishSoap

## Hochleistungs-Handspülmittel

**EhserCLEAN DishSoap** ist ein besonders handmildes, pH-neutrales Hochleistungs-Handspülmittel mit besonders hoher Fettlösekraft zum manuellen Spülen aller Geschirrrarten sowie zum Reinigen aller abwaschbaren Gegenstände und Flächen für den professionellen Gebrauch. Das Produkt ist besonders geeignet für die Gastronomie, Fleischerei und Bäckerei. Durch seine materialschonende und besonders hohe Spül- und Fettlösekraft werden Gläser, Kunststoffe, Geschirr, Besteck sowie Spiegel, Fenster und alle abwaschbaren Flächen wirksam und schonend gereinigt. Gespültes Geschirr trocknet selbständig und glanzklar. Ein Nachwischen und Nachspülen von Gegenständen und Flächen entfällt.

**EhserCLEAN DishSoap** stört nicht die Bierschaumbildung in frisch gespülten Gläsern.

**Anwendung:** Zum manuellen Geschirrspülen maximal 12 ml **EhserCLEAN DishSoap** auf 10 Liter heißem Wasser verwenden. Zum Reinigen sollte je nach Verschmutzung oder Verfettung der Oberflächen bis zu 25 ml **EhserCLEAN DishSoap** auf 10 Liter kaltem oder warmen Wasser verwendet werden.

**Inhaltsstoffe:** Anionische und nichtionische Tenside, Hydrophobierungsmittel (silikon- und mineralölfrei), Duftstoff

**Kennzeichnung:**



**Produkt enthält:** Alkylbenzolsulfonat, Natriumsalz, Isotridecanol, ethox.,

**Hinweise:**

**Gefahrenhinweise:**

**H315 Verursacht Hautreizungen. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.**

**Sicherheitsratschläge:**

P302 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:  
P352 Mit viel Wasser und Seife waschen. P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.  
P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.  
P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.  
P333+313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.  
P362 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

**Lagerung:**

**WGK:** 2

**Flammpunkt:** -

**Emissionen:**

**TA-Luft:** -

**Transport:**

**UN entf.**

**ADR-Klasse:** -

**Verpackungsgruppe:**