



EhserCID WH

Waschhallenreiner

EhserCID WH ist ein saures Reinigerkonzentrat mit hochwirksamen Korrosionsschutz für Eisen- und Buntmetalle. Der Spezialreiniger reinigt und löst gründlich Verschmutzungen wie Kalk, Rost, Wachs, Ruß, Staub, Bremsabrieb, Öl, Fette, Moos und Algen von säurefesten Fliesen und auf Beton.

EhserCID WH wurde speziell entwickelt für den Einsatz in der Waschhallenreinigung sowie als hochwirksamer Felgenreiniger für Alu- und Stahlfelgen im gewerblichen Einsatz.

Die Einwirkzeit richtet sich nach dem Grad der Verschmutzung und muss durch eine Probe ermittelt werden (bei der Felgenreinigung), in der Regel jedoch hier nur kurz einwirken lassen.

Anwendung: Flächen vor der Behandlung gut vornässen. Reinigungslösung bis 1:10 mit Wasser verdünnen und mit Druckspüher, Schaumgerät oder Bürste auftragen. 5 - 10 Minuten einwirken lassen, anschließend abschrubben und mit viel Wasser oder HD-Gerät abspritzen bzw. manuell abwaschen (bei der Waschanlagenreinigung).

Inhaltsstoffe: Anorganische Säuren, anionische und nichtionische Tenside, Komplexbildner, Lösevermittler, Farbstoffe

Bei sachgemäßer Lagerung (kühl, trocken, dunkel, ungeöffnet) mind. 12 Mo. ab Lieferdatum halbar.

Kennzeichnung:



Produkt enthält: Schwefelsäure, Hexafluorkieselsäure

Hinweise:

Gefahrenhinweise: H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

Sicherheitsratschläge: P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. P264 Nach Handhabung Hände gründlich waschen. P270 Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. P301+330+331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. P303+361+353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen]. P304+340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/... anrufen. P405 Unter Verschluss aufbewahren. P501 Inhalt/Behälter entsprechend der behördlichen Bestimmungen der Entsorgung zuführen.

Lagerung: WGK: 0 **Flammpunkt:** -

Emissionen: TA-Luft: -

Transport: UN3264 **ADR-Klasse:** 8 **Verpackungsgruppe:** II