



# EhserCID WH extra

## extra starker Waschhallenreiner

**EhserCID WH extra** ist ein saures Reinigerkonzentrat mit hochwirksamen Korrosionsschutz für Eisen- und Buntmetalle. Der Spezialreiner reinigt und löst gründlich Verschmutzungen wie Kalk, Rost, Wachs, Ruß, Staub, Bremsabrieb, Öl, Fette von säurefesten Fliesen und auf Beton.

**EhserCID WH extra** wurde speziell entwickelt für den Einsatz in der Waschhallenreinigung sowie als hochwirksamer Felgenreiniger für Alu- und Stahlfelgen im gewerblichen Einsatz.

Die Einwirkzeit richtet sich nach dem Grad der Verschmutzung und muss durch eine Probe ermittelt werden (bei der Felgenreinigung), in der Regel jedoch hier nur kurz einwirken lassen.

**Anwendung:** Flächen vor der Behandlung gut vornässen. Reinigungslösung bis 1:10 mit Wasser verdünnen und mit Druckspüher, Schaumgerät oder Bürste auftragen. 5 - 10 Minuten einwirken lassen, anschließend abschrubben und mit viel Wasser oder HD-Gerät abspritzen bzw. manuell abwaschen (bei der Waschanlagenreinigung).

Inhaltsstoffe: Anorganische Säuren, anionische und nichtionische Tenside, Komplexbildner, Lösevermittler, Farbstoffe

Bei sachgemäßer Lagerung (kühl, trocken, dunkel, ungeöffnet) mind. 12 Mo. ab Lieferdatum halbar.

**Kennzeichnung:**



**Produkt enthält:** Chlorwasserstoffsäure, Ammoniumhydrogenfluorid, Isotridecylalkohol-Ethoxylat

**Hinweise:**

**Gefahrenhinweise:** H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. H335 Kann die Atemwege reizen.

**Sicherheitsratschläge:** P260 Staub/ Rauch/ Gas/ Nebel/ Dampf/ Aerosol nicht einatmen. P264 Nach Handhabung gründlich waschen. P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. P303+361+353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen]. P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt/ ... anrufen. P501 Inhalt/ Behälter in Übereinstimmung mit den lokalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

**Lagerung:** WGK: 2      **Flammpunkt:** -      **pH-Wert:** 1

**Emissionen:** TA-Luft: 5.2.5 II

**Transport:** UN3264      **ADR-Klasse:** 8      **Verpackungsgruppe:** II